# **Kurzanleitung Steuerung Nortoft**

#### Einstellen der Zeit

- ➤ Zunächst die Geschwindigkeit auf 11,1 m/h einstellen, und dann die PROG-Taste 3 x drücken, um zur Anzeige <KONST 1 ZEIT> zu gelangen. Die Zeit kann mit den Tasten "+" und "–" eingestellt werden.
- ➤ Wenn die Batterie entfernt wurde, steht die Zeitanzeige auf 00:00, und bleibt so lange auf Null, bis sie eingestellt wird.

## Nachträgliches eingeben der abgelegten PE-Rohrlänge

- ➤ Die Taste MENÜ 1 x drücken, um zur Anzeige von Menü 2 zu gelangen.
- > Taste PROG 3 x drücken, danach kann die Distanz mit den Tasten "+" und "–" geändert werden.

### Achtung! Für den Fall das die Maschine nicht startet!

Die Taste MENÜ 2 x drücken, um zur Anzeige von Menü 3 zu gelangen.

### Druckanzeige:

- > Der Balken erscheint, wenn der Wasserdruck ausreichend hoch ist.
- Die Maschine funktioniert nur, wenn der Druck ausreichend hoch ist.

# **Anzeige Stoppsensor:**

- > Der Balken erscheint, wenn der Stoppsensor aktiviert ist.
- > Die Maschine funktioniert nur, wenn der Stoppsensor aktiviert ist.



