

Kurzanleitung Innenkreisregner

- Das Display des Steuergeräts (Node 100) durch Drücken einer beliebigen Taste aktivieren
- Die Pfeil-Taste (▶) solange gedrückt halten, bis das Handsymbol erscheint
- Nun mit der (+) oder (-) Taste die Bewässerungsdauer einstellen
- Nach dem Loslassen der Tasten ist die Zeit aktiv

