



Cordes-Beregnung GmbH & Co. KG

EINWINTERN DER BEREGNUMSMASCHINE

Bitte überprüfen Sie beim Einwintern im Herbst (Temperatur im zweistelligen Bereich) Ihre Maschinen immer auch auf Verschleiß und Beschädigungen!

Entleeren des PE-Rohrs

- Elektromotor-Schieber öffnen und Batterie oder Kabel abziehen, damit diese geöffnet bleiben
- Einen Kompressor anschließen, um mit Luft das PE-Rohr von Restwasser befreien
- Bei Maschinen von Bauer
 - Turbine entwässern
 - Turbinenablassschraube herausschrauben und sicher bis zum nächsten Frühjahr verwahren
- Elektromotoren offenstehen lassen
- Achtung: das PE-Rohr nicht abziehen, es muss auf der Trommel verbleiben!

Waschen und abschmieren

- Die Regenmaschine waschen und anschließend abschmieren, dabei auch die Räder vom Regnerwagen überprüfen und dort vorhandene Fettnippel abschmieren
- Alle Ketten, den Drehkranz und die Spulwelle einfetten
- Getriebeöl auf Konsistenz und Füllstand überprüfen
- Regnerwagen vom Flansch lösen oder Blindkappe lösen, sodass kein Wasser im Wagen stehen bleibt
- Alle Anschlüsse abdecken, damit keine Tiere in die Maschine gelangen können

Einwintern der Batterie

- Nach dem Abziehen der Batterie diese in einen trockenen und frostfreien Raum stellen und an ein Ladegerät anschließen
 - Vor Gebrauch im Frühjahr ggf. erneut laden
- Eine lange Lebensdauer der Batterien wird durch eine sachgemäße Lagerung und Inbetriebnahme gewährleistet!

Wenn Sie Fragen haben, können Sie sich gerne an uns wenden.

Ihr Team von Cordes-Beregnung

Cordes-Beregnung GmbH & Co. KG
Brockhöfe - Im Felde 1 | 29565 Wriedel
05829/99091-0 | www.cordes-beregnung.de